



白熱灯ブラケット

(壁付専用、防雨型)

(Y166A)A

ご使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕 様

品 番	適合ランプ
AI-2413	E26普通ランプ 60W以下×1灯（※E-26電球型蛍光ランプ13W以下使用可）


この取扱説明書のマークについて

- ⚠ 警 告 説明書中の「警告」は重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ 注 意 説明書中の「注意」は物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ⓧ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠ 警 告

- ⓧ 次のような場所には取り付けないでください。
 ● 壁面以外の場所
 ● 補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
 ● 石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
 ● 樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。）
 ● 凹凸のある面には取り付けないでください
 ★防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
 ● 浴室など湿度の高くなる場所への使用
 ● サウナへの使用
 ★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。
- ⓧ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ⓧ ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 ★感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
 ★火災や感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具を布などで覆わないでください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。



⚠ 注 意

- ⓘ この器具は周辺温度5℃～35℃の中で使用してください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ⓘ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- ⓧ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ⓧ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
 ★カバーの破損、落下の原因となります。
- ⓧ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。





白熱灯ブラケット

(壁付専用、防雨型)

(Y166A)A

ご使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕 様

品 番	適合ランプ
AI-2413	E26普通ランプ 60W以下×1灯（※E-26電球型蛍光ランプ13W以下使用可）


この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警 告** 説明書中の「警告」は重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注 意** 説明書中の「注意」は物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ⓧ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠ 警 告

- ⓧ 次のような場所には取り付けないでください。
 ● 壁面以外の場所
 ● 補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
 ● 石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
 ● 樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。）
 ● 凹凸のある面には取り付けないでください
 ★防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
 ● 浴室など湿度の高くなる場所への使用
 ● サウナへの使用
 ★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。
- ⓧ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ⓧ ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 ★感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
 ★火災や感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具を布などで覆わないでください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。



⚠ 注 意

- ⓘ この器具は周辺温度5℃～35℃の中で使用してください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ⓘ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- ⓧ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ⓧ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
 ★カバーの破損、落下の原因となります。
- ⓧ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。





白熱灯ブラケット

(壁付専用、防雨型)

(Y166A)A

ご使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕 様

品 番	適合ランプ
AI-2413	E26普通ランプ 60W以下×1灯（※E-26電球型蛍光ランプ13W以下使用可）


この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警 告** 説明書中の「警告」は重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注 意** 説明書中の「注意」は物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ⓧ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠ 警 告

- ⓧ 次のような場所には取り付けないでください。
 ● 壁面以外の場所
 ● 補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
 ● 石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
 ● 樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。）
 ● 凹凸のある面には取り付けないでください
 ★防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
 ● 浴室など湿度の高くなる場所への使用
 ● サウナへの使用
 ★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。
- ⓧ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ⓧ ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 ★感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
 ★火災や感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具を布などで覆わないでください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。



⚠ 注 意

- ⓘ この器具は周辺温度5℃～35℃の中で使用してください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ⓘ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- ⓧ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ⓧ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
 ★カバーの破損、落下の原因となります。
- ⓧ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。





白熱灯ブラケット

(壁付専用、防雨型)

(Y166A)A

ご使用になられる前にお読みください

この取扱説明書は取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。
一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

仕 様

品 番	適合ランプ
AI-2413	E26普通ランプ 60W以下×1灯（※E-26電球型蛍光ランプ13W以下使用可）


この取扱説明書のマークについて

- ⚠ **警 告** 説明書中の「警告」は重大な人身事故の原因となる危険を示します。
 ⚠ **注 意** 説明書中の「注意」は物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。
 ⓘ このマークのついている説明文は、必ず守ってください。
 ⓧ このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け・取り扱い上の注意

⚠ 警 告

- ⓧ 次のような場所には取り付けないでください。
 ● 壁面以外の場所
 ● 補強材の無い場所への取り付け（ボックスに取り付ける場合を除く）
 ● 石膏ボードなど弱い建材面への取り付け
 ● 樹脂製ボックスカバーへの取り付け（埋め込みボックスに取り付ける場合は、必ず金属製ボックスカバーに取り付けてください。）
 ● 凹凸のある面には取り付けないでください
 ★防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
 ● 浴室など湿度の高くなる場所への使用
 ● サウナへの使用
 ★器具破損によるけがや漏電、感電事故の原因となります。
- ⓧ 取り付け方向が指定されている器具は、取扱説明書および本体表示にしたがって、正しい方向に取り付けてください。
 ★指定以外の方向に取り付けると、火災や感電、器具落下による「けが」の原因となります。
- ⓧ ドライバーなど異物を差し込まないでください。
 ★感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。
 ★火災や感電事故の原因となります。
- ⓧ 器具を布などで覆わないでください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。



⚠ 注 意

- ⓘ この器具は周辺温度5℃～35℃の中で使用してください。
 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ⓘ AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し火災の原因となることがあります。低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯や、器具の故障の原因となります。
- ⓧ 温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）の近くに設置しないでください。
 ★器具カバーの変形や火災の原因となります。
- ⓧ ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。
 ★カバーの破損、落下の原因となります。
- ⓧ 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
 ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

